

Руководство по установке противоскользящих накладок, листов и уголков

Противоскользящие накладки, листы и уголки предназначены для применения на горизонтальных и наклонных поверхностях, таких как ступени внутри помещений и на улице, бордюры в бассейнах, плитка в входных группах, пандусы и другие наклонные поверхности.

Материалы и область применения:

1. Прочные полимерные соединения с абразивными частицами (кварц).
2. Эти накладки обеспечивают защиту от скольжения на различных типах поверхностей: плитка, гранит, камень, линолеум, ламинат, деревянные полы и других.
3. Они подходят как для внутренних, так и для наружных работ.
4. Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как бассейны и сауны.
5. Гладкая и прочная основа обеспечивает легкость и надежность монтажа.

Способы установки противоскользящих накладок

Противоскользящие накладки, листы и уголки можно устанавливать несколькими методами:

- На клей.
- На дюбеля и саморезы.

Установка на клей:

1. Перед установкой поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена и доведена до рекомендованной производителем температуры (не ниже +10 °С).
2. Неровные пористые поверхности предварительно следует загрунтовать.
3. Накладки приклеиваются с использованием каучукового клея (например, Фикс-Ит).
4. Противоскользящие накладки не предназначены для постоянного использования в воде.
5. Для достижения лучшего результата не рекомендуется допускать попадания воды на покрытие в течение суток после наклеивания.
6. Не стоит приклеивать накладки на неокрашенные деревянные поверхности.

Процедура наклейки противоскользящих накладок:

1. Очистите поверхность от загрязнений.
2. Обработайте поверхность растворителем или обезжиривающим средством.
3. Тщательно высушите поверхность.
4. Разметьте место установки.
5. При неровной поверхности или укладке на плитку с швами необходимо нанести грунтовку.
6. Дождитесь полного высыхания грунтовки.
7. Нанесите клеевой состав на всю поверхность наклейки, затем приклейте её к основанию и плотно прижмите на несколько минут.
8. Наклейки можно использовать через 24 часа после установки.

Установка на дюбеля и саморезы:

1. Перед монтажом очистите поверхность от крупных загрязнений.
2. Допускается установка на неровные поверхности.
3. Установка производится с использованием мягкой подложки, саморезов, дюбелей и необходимого инструмента для сверления.

Процедура монтажа:

1. Очистите поверхность от загрязнений.
2. При неровной поверхности нанесите грунтовку и дождитесь её высыхания.
3. Разметьте места для сверления отверстий.
4. Просверлите нужное количество отверстий в покрытии.
5. Установите дюбеля в просверленные отверстия.
6. Уложите подложку (пенополиэтиленовая подложка толщиной 3-5 мм).
7. Установите покрытие и закрепите его саморезами.
8. Срежьте остатки подложки канцелярским ножом.
9. Противоскользящие покрытия можно использовать сразу после установки.

Уход за противоскользящими накладками:

- Подметайте покрытия жестким веником или щеткой.
- Для влажной уборки используйте жесткую щетку с бытовыми моющими средствами.